



PREMIUM



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELOS: FP-80-1
FP-80-2



www.ferramentasford.com.br


Plaina elétrica

Especificações técnicas

Modelo:	FP-80-1	FP-80-2
Voltagem:	127V	220V
Frequência:	60Hz	60Hz
Potência:	710W	710W
Velocidade:	5000rpm	5000rpm
Largura do planning:	82mm	82mm
Profundidade do planning:	2mm	2mm

Descrição

1. Ajuste de profundidade
2. Sistema de expulsão de po
3. Trava-gatilho
4. Empunhadura soft grip
5. Laminas de aluminio



Manual de instruções



Atenção

Para sua segurança, leia este manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.

- Sempre utilize óculos de proteção.
- Sempre utilize máscara de proteção contra pó.
- Sempre utilize protetores para os ouvidos quando o nível de ruído exceder 85dB(A).
- Sempre utilize luvas protetoras.

Instruções de segurança

Quando utilizar a ferramenta, sempre obedeça as instruções deste manual, assim como as instruções de segurança adicionais. Os seguintes símbolos aparecem neste manual.

- Antes de utilizar a ferramenta, verifique que os cortadores estejam montados apropriadamente.
- Não utilize a ferramenta até que esta esteja completamente ajustada conforme as instruções.
- Antes de plainar, deixe a ferramenta funcionar no vácuo (sem carga) para verificar que os cortadores estejam apropriadamente balanceados.
- Nunca pressione a ferramenta ao ponto do motor paralisar.
- Ao plainar, aparas podem juntar-se nas ranhuras. Não retire as aparas com suas mãos – use um pedaço de madeira.
- Somente utilize cilindros cortadores e cortadores fornecidos com a ferramenta.
- Use apenas acessórios originais.



- Somente utilize cortadores afiados.
- Se quiser realizar algum ajuste na ferramenta, desligue-a, espere que o cilindro pare completamente e retire a ferramenta da tomada de energia.
- Desligue a ferramenta e espere que os cortadores parem completamente quando for deixar de utilizar a ferramenta.

Reduza a profundidade da ferramenta ao plainar para evitar o contato entre os cortadores e outros objetos.

Segurança elétrica

Sempre verifique que o fornecimento de energia corresponda à voltagem da placa de identificação da ferramenta.

O produto

A plaina foi desenvolvida para ser utilizada em peças de madeira. Esta ferramenta somente deve ser utilizada para a finalidade para a qual foi desenvolvida.

Montagem

Substituindo os cortadores

- Coloque a ferramenta em uma bancada com a base da plaina apontando em sua direção.
- Gire o cilindro até que o primeiro cortador seja visível.
- Solte os parafusos algumas voltas, na direção indicada.
- Solte os pernos algumas voltas, na direção indicada.
- Mantenha o filtro pressionado e remova o suporte com o cortador do cilindro, na direção indicada. Desarme as partes do suporte para que o cortador se solte.
- O cortador possui duas bordas cortantes. Quando as duas bordas estiverem desgastadas, o cortador

deve ser substituído.

- Gire o cortador para que a nova borda cortante esteja virada para frente ou coloque um novo cortador.
- Coloque o cortador entre as partes do suporte.
- Mantenha o filtro pressionado e coloque o suporte com o cortador no cilindro. Reajuste o cortador.
- Firme o cortador ajustando os pernos na direção oposta à indicada.
- Para substituir o outro cortador, gire o cilindro 180° e repita os passos descritos acima.
- Sempre retire a ferramenta da fonte de energia antes de substituir os cortadores.

Ajustando o cortador

- Estabeleça a profundidade da plaina para 0.
- Gire os parafusos para um lado ou para o outro para determinar o ajuste correto. O cortador está ajustado corretamente quando a borda de corte tocar a superfície da peça de trabalho.

Estabelecendo a profundidade da plaina

- Gire o botão de ajuste até que a profundidade desejada seja alcançada.
- O ajuste de profundidade pode ser lido na escala.

Montando e ajustando a cerca paralela

- A cerca paralela é usada para plainar ao longo de beiradas.
- Solte o parafuso fixador.
- Mantenha a cerca paralela em toda a sua largura contra o lado da ferramenta.
- O encaixe deve engatar no suporte.
- Insira o parafuso para montar do outro lado da ferramenta no furo para montar e gire-o para dentro do suporte.
- Prenda firmemente o parafuso para montar.



- Aperte o parafuso para montar.
- Para colocar a cerca paralela, proceda da seguinte forma:
- Solte o parafuso de ajuste.
- Estabeleça a cerca paralela na distância desejada.
- Aperte o parafuso de ajuste.

Uso

Ligando e Desligando

- Para ligar a ferramenta, mantenha o botão travar-desligar (lock-off) pressionado e aperte o interruptor ligar/desligar (on/off).
- Para desligar a ferramenta, solte o interruptor ligar/desligar (on/off).

Meio-ambiente

Caso a ferramenta precise ser substituída depois de um uso prolongado, não descarte-a junto com o lixo doméstico. Descarte-a de modo ambientalmente seguro.